

VITOSOL

Säkerhetsanvisningar



Dessa säkerhetsanvisningar förebygger person- och materialskador och måste följas.

Vid fara

- Slå genast av strömmen till anläggningen, t.ex. med en separat säkring eller med huvudbrytaren (förutom vid gaslukt).
- Vid brand: använd en lämplig brandsläckare.

Arbeten på solfångaren/solfångaranläggningen

Montage, första idrifttagande, inspektion, underhåll och reparationer ska utföras av värmeinstallatör och/eller annan person med erforderlig behörighet och kompetens.

Slå alltid av strömmen innan arbeten på solfångaren/solfångaranläggningen påbörjas (t.ex. med en säkring eller huvudbrytaren). Se till att strömmen inte kan slås på av misstag.

Det första idrifttagandet

Det första idrifttagandet måste genomföras av installatören eller av en sakkunnig person som utsetts av denne.

Beakta även driftsinstruktionerna för anslutna komponenter. När anläggningen är kall måste det finnas ett övertryck på minst 1,5 bar + 0,1 × statisk höjd.

⚠ Säkerhetsanvisning!

Efter avluftningen måste de automatiska avluftarna stängas.

*För att skydda solfångaranläggningen mot för hög temperatur, får den **inte** fränkopplas under sommaren, t.ex. under semestern.*

Skötsel, inspektion och underhåll

Genomför rengörings- och servicearbeten enligt bifogad serviceinstruktion.

Kontrollera manometern regelbundet.

Reparera otäta ledningar och otäta ställen i solfångaranläggningen. Skjut inte upp reparationer då skadorna förvärras och reparationen blir mycket dyrare.

Cirka var 6:e månad ska max. driftstryck, pumpens ljudnivå, framlednings- och returtemperatur och kopplingsfunktion kontrolleras.

Efter ca fem år bör en kontroll av värmebärarmediet genomföras (se även serviceinstruktionen).

Med ökad nedsmutsning minskar solfångaranläggningens verkningsgrad.

Avlägsna snö från solfångarna när snödjupet överskrider 50 cm.

Underhåll bör utföras regelbundet på solfångaranläggningen för att garantera en störningsfri, energisnål och miljösäker drift. Ett inspektions- och serviceavtal med värmeinstallatören rekommenderas.

Störningar

Beakta driftsinstruktionerna för avslutna komponenter.

Kontakta värmeinstallatören om en störning inte kan åtgärdas.

Återvinning

Utslitna Vitosol solfångare kan återlämnas till Viessmann och återvinnas.

Kontaktperson

Kontakta en värmeinstallör för ytterligare information eller för underhålls- och reparationsarbeten på anläggningen.

Kontakta Viessmann Värmeteknik AB för information om lokala värmeinstallatörer.

Viessmann Värmeteknik AB
Gunnebogatan 34
16353 Spånga
Telefon: 08-750 60 20
Telefax: 08-750 60 28
www.viessmann.de