

VITOSOL

Säkerhetsanvisningar



Dessa säkerhetsanvisningar förebygger person- och materialskador och måste följas.

Vid fara

- Slå omedelbart av strömmen till anläggningen, t.ex. med den separata säkringen eller med huvudbrytaren (inte vid gaslukt).
- Använd en lämplig brandsläckare vid eldsvåda.

Arbeten på solfångaren/solfångaranläggningen

Montage, första idrifttagande, inspektion, underhåll och reparationer ska utföras av värmeinstallatör och/eller annan person med erforderlig behörighet och kompetens.

Slå av strömmen före arbeten på solfångarna/solfångar-/värmeanläggningen (t.ex. med den separata säkringen eller med huvudbrytaren). Se till att strömmen inte kan slås på av misstag.

Vid direkt solljus får inga underhållsarbeten på solfångarna utföras (höga temperaturer).

Första idrifttagande och återinkoppling

Det första idrifttagandet måste utföras av anläggningens installatör eller av en sakkunnig som utsetts av installatören.

Beakta även driftsinstruktionerna för anslutna komponenter. När anläggningen är kall ska det finnas ett övertryck på minst 1,5 bar + 0,1 × statisk höjd.

Säkerhetsanvisning!

Efter avluftningen måste de automatiska avluftarna stängas.

*För att skydda solfångaranläggningen mot övertemperatur ska solfångaranläggningen **inte** tas ur drift under sommaren, t.ex. semestern.*

Försäkring

Slagtåligheten för Viessmann solfångare (t.ex. vid hagel) har kontrollerats enligt gällande bestämmelser.

Vi rekommenderar dock att se över försäkringen, som ska täcka skador som kan uppstå på grund av extrema naturfenomen. Vår garanti gäller inte för denna typ av skador.

Skötsel, inspektion och underhåll

Genomför rengörings- och servicearbeten enligt bifogad serviceinstruktion.

Kontrollera manometern regelbundet.

Reparera otäta ledningar och läckage på solfångaranläggningen.

Cirka var 6:e månad ska max. driftstryck, pumpen/pumparnas gång, framlednings- och returtemperaturen och kopplingsfunktionen kontrolleras.

Efter fem år bör en kontroll av värmebärarmediet genomföras (se även serviceinstruktionen).

Med tilltagande nedsmutsning minskar solfångaranläggningens verkningsgrad.

Avlägsna snön från solfångarna när snödjupet överskrider 50 cm.

Underhåll av solfångaranläggningen bör utföras regelbundet för att garantera en störningsfri, energisnål och miljöskonande drift.

Ett serviceavtal med värmeinstallatören rekommenderas.

Störningar

Beakta driftsinstruktionerna för anslutna komponenter.
Kontakta värmeinstallatören om en störning inte kan åtgärdas.

Omhändertagande

När Viessmann solfångare Vitosol inte längre är lämpliga för solaranvändningen, tas dessa tillbaka och återanvänds.

Kontakt

Ta kontakt med värmeinstallatören för frågor angående värmeanläggningen eller för underhåll och reparationer.

Viessmann Värmeteknik AB
Gunnebogatan 34
16353 Spånga
Telefon: 08-750 60 20
Telefax: 08-750 60 28
www.viessmann.se

5597 310 S Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar!

 Tryckt på miljövänligt,
klorfritt blekt papper